



- Uwagi:
1. Pod blachy tęgczące ścianki laminant. zastosować taśmę uszczelniającą.
 2. W miejscu zamocowania obudów wentylatorów do ścianki laminat. (poz. 16) zastosować dodatkowe uszczelnienie silikonem.

[illegible]